



Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-30Т20Е применяется при обогреве производственных, служебных, складских и других помещений.

Температура окружающего воздуха + 1...+40<sup>0</sup>С

Относительная влажность воздуха при температуре 25<sup>0</sup>С не более 80%

Содержание пыли и других примесей в воздухе не более 10мг/м<sup>3</sup>

Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких, либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).

Тепловентилятор используется для эксплуатации в помещениях категории В, Г, Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации тепловентиляторов в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.).

Модель тепловентилятора

КЭВ-30Т20Е

Электрический источник питания



Параметры питающей сети, В/Гц

380/50

Режимы мощности\*\*, кВт

\*/15/30

Расход воздуха, м<sup>3</sup> /час

2500

Подогрев воздуха\*\*, °С

- режим вентилятора

- режим 50% тепловой мощности и 70% расход

- режим 50% тепловой мощности и 100% расход

- режим 100% тепловой мощности и 100% расход

0

25

18

35

Габаритные размеры, мм

- ширина

- высота

- длина

524

557

452

Максимальный ток, А

46

Потребляемая мощность двигателя, Вт

180

Частота вращения, об/мин

1350

Масса, кг                      26

Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А)

46

\* режим вентилятора

\*\* в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на  $\pm 5\%$  от указанных.

В тепловентиляторе установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне +5...+40<sup>0</sup>С.

Управление тепловентилятором осуществляется двумя вращающимися ручками,

установленными на лицевой панели корпуса.